©BANDAI 1996 ·1997

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

たまごっちの目覚まし時計

めざまっち



あそ　まえ　せつめいしょ　よ
遊ぶ前に、この説明書をよく読んでください。

©BANDAI 1997 MADE IN CHINA

1:めざまっちの機能(きのう)

時計(とけい)

●今(いま)の時間(じかん)を表示(ひょうじ)するよ！

アラーム

●止(と)め方(かた)によってたまごっちが成長(せいちょう)するよ！

カレンダー

●今日(きょう)の日付(ひづけ)を表示(ひょうじ)するよ！

バースデー

●誕生日(たんじょうび)を登録(とうろく)するとたまごっちがお祝(いわ)いしてくれるよ！

アニバーサリー

●カレンダーに自分(じぶん)の記念日(きねんび)を登録(とうろく)できるよ！

今日の占い(きょうのうらな)

●たまごっちが今日(きょう)の占(うらな)いをしてくれるよ！

ゲーム



●数(かず)の大小(だいしょう)を当(あ)てるHI&LOW(ハイアンドロウ)ゲーム！

2:各部の名称



めざまっちのキー名称をよく覚えてね！

●こんな時、アラームキー・カレンダーキーは使えないよ。
- ・お墓が表示されている時

●こんな時、ゲームキーは使えないよ。
- ・たまごの時
- ・たまごっちが寝ている時
- ・お墓が表示されている時



3:遊ぶ前に

1）本体裏側に電池をセットしてください。

●本体裏側の蓋を取ります。

●単3乾電池2本を図のように⊕ ⊖を確認しながら入れ、蓋を取り付けます。



●リセットキーを押してください。
とがった棒やエンピツ、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。

※画面が正しく表示されないとき、電池交換後にもリセットキーを押してください。

※リセットすると登録した、日付、時間、誕生日、記念日のデータは無くなります。

電池は正しくセットしてね！

4:日付、時間をセットする

1）操作方法

●カーソル（数字が点滅）位置の数字がかわるよ…
アラームキーを押すと数字が減るよ。
カレンダーキーを押すと数字が増えるよ。
ゲームキーを押すと決定、次の入力に変わるよ。



時計設定画面

●時間の設定　たとえば　午後5時35分を入力してみよう！



●時間表示は12時間表示だよ。
午前（A）、午後（P）の表示は自動的に変わるよ。

●時間を入力して、ゲームキーを押すと日付入力画面になるよ。

●日付の設定　たとえば　1997年12月26日　金曜日　を入力してみよう。

・年の入力

アラームキー、カレンダーキーを押して1997年にします。
数字を変えないときはそのまま、ゲームキーを押して次の入力箇所に移動します。

・月、日の入力…年の入力が終わったら、月日の入力画面が表示されます。



・曜日の入力…月日の入力が終わったら、曜日の入力画面が表示されます。

曜日表示

SUN	…	日曜日
MON	…	月曜日
TUE	…	火曜日
WED	…	水曜日
THU	…	木曜日
FRI	…	金曜日
SAT	…	土曜日

※入力中、決定した数字へは戻れないよ。
クリアキーを押して、はじめから再入力してね。

●日付を設定して、ゲームキーを押すとめざまっち画面になるよ。

時間の表示



午前・・A
午後・・P

時間がたつと
たまごっち誕生！

めざまっちのいつもの表示だよ！
アラームの止め方で、
たまごっちの成長がかわるよ！

日付、時間の設定が間違っていたらアラームストップキーとクリアキーを同時に押すといつでも日付と時間の設定ができるよ。

5:画面のコントラストを調整する

●画面表示が見づらいときに調節してね。

1）操作方法

●アラームキーと、クリアキーを同時に押します。
●コントラスト調整画面が表示されるよ。
●アラームキーを押すと数字が、－1されて表示が薄くなります。
　カレンダーキーを押すと数字が、＋1されて表示が濃くなります。
●ゲームキーを押すと決定だよ。

調整範囲：1・2～7・8

めざまっちのおきて！

解説：ばんぞー博士

その１・めざまっちの時間設定は、日中に行うべし！
たとえは、午前8時以降から午後7時くらいまで、じゃな…

その２・一日一回ゲームで遊ぶべし！
たまごっちの睡眠前には必ず遊んであげよう！

その３・占いが良くなる！？　おまじない。
未確認じゃが、占いの前にゲームで遊ぶと結果が良くなる様じゃ…

6:誕生日を入力する

★はじめに、登録ナンバー１に自分のバースデーを登録しよう！

1）登録画面の表示

●カレンダーキーを押してカレンダー表示にしてね。

●カレンダー表示が流れている時にアラームストップキーを押してね。登録選択画面になるよ。

●アラームキー、カレンダーキーを押してバースデーを選んでね。ゲームキーで決定だよ

●登録ナンバーを選ぼう！
アラームキー、カレンダーキーで選んでね。
ゲームキーを押すと決定だよ。



バースデー選択

ゲーム ○

ナンバー表示

ゲーム ○

2）似顔絵を選ぼう

●登録するバースデーに、似顔絵が登録できるよ。
アラームキー、カレンダーキーを押して選んでね。ゲームキーで決定だよ。

アラーム ○ カレンダー ○

ゲーム ○

アラームキー、カレンダーキーを押すと似顔絵が変わるよ

似顔絵は8種類あるよ！

3）誕生日の入力

たとえは、1971年9月13日を登録してみよう！

1971年 ➡ 1月　1日 ➡ 9月　1日 ➡ 9月13日

※カレンダーの入力同様に操作して生年月日を入力してね。

●ゲームキーを押して、登録は終わりだよ。

●登録が終わったら時計表示に戻るよ。
続けて登録するときは、
バースデー選択画面からナンバーを
変えて、同様に操作して入力してね。

4）登録したバースデーの修正

★修正・・・修正したいデータのナンバーを、登録同様に操作して表示します。
修正しない個所は、ゲームキーを押します。
修正個所で、登録同様にキー操作して修正入力し再登録します。

7:アニバーサリーを入力する

1）操作方法

●バースデーの登録同様に操作して記念日登録を選んでね。
●次に、登録ナンバーを選んでね。

アニバーサリー選択　　ナンバー表示

●ナンバーを選んだら記念日のマーク選択ができるよ！
アラームキー、カレンダーキーを押して選んでね。
ゲームキーで決定だよ。

●記念日のマークを選んだら、記念日の日付入力だよ。
バースデーの登録同様に入力してね。
●修正するときは、バースデーの修正同様に操作してね。

8:アラームを設定する

1）操作方法

●アラームキーを押してアラーム設定画面にしてね！



アラーム設定画面

●時計の設定同様に
アラームキー、カレンダーキー
を使って、時間を入力してね！
●ゲームキーを押して設定終了だよ。



アラームを使う時は必ずSOUNDSWをONにしてね

2）アラームが鳴り出したら・・・

●アラームは、アラームストップキーを押すと止まるよ。

●アラームを止めると自動的にカレンダー表示と占いが始まるよ。



アラームが鳴り始めてしばらくすると
たまごっちが、うんちをするよ！
うんちが8コたまるとたまごっちが
死んじゃう・・・！？



めざまっちのないしょの話

1、 アラームの鳴き声は、育成中のたまごっちによって変わるよ。

2、 アラームが鳴り出して、アラームストップキーを押すまでの時間がたまごっちの成長に影響するよ。

3、 一度も遊んであげないと、たまごっちは死んじゃう・・・！？

4、 たまごっちが死んでしまったら・・・
お墓表示のまま１日ほうっておくと、たまごから始まるよ。
お墓表示の時にアラームストップキーを押すと、たまごっちの寿命を表示するよ。

9:カレンダー機能

1）操作方法

●カレンダーを見る！
カレンダーキーを押してね。その日の日付を表示するよ。

カレンダーは
通常の表示の他に・・・
登録した、バースデー、アニバーサリー
めざまっち内蔵の特別な日があるよ！

2）カレンダー表示

◎通常のカレンダー◎



◎バースデー◎

◎アニバーサリー◎

10:ゲーム（占い）

★バースデーのナンバー１に登録した人の今日の占いがみれるよ。

1）操作方法

●ゲームキーを押してね。
ゲーム選択画面を表示するよ。



●アラームキー、カレンダーキーを押して占いを選んでね。
ゲームキーを押すと決定だよ。

●占いメロディーが流れて占いが始まるよ！

育成中のキャラによって
コメント内容が変わるべん

カレンダーのバースデー登録１に登録が終わっていないと占えないから注意してね！

2）結果表示

◎おみくじ◎

大吉、中吉、吉、凶の4段階あるよ。

◎占いコメント◎



たまごっちが占いコメントをくれるよ！

◎LOVE運◎

ハートが多いほどいい結果だよ。

◎ラッキーナンバー◎



表示した数字が幸運のカギ…

11:ゲーム（HI&LOW）

1）操作方法

●ゲームキーを押してね。
ゲーム選択画面を表示するよ。



ミニゲーム選択

※選択画面の操作は、占いと同様に操作してミニゲームを選んでね！

●ゲームキーを押して決定すると、ゲームメロディーが流れてはじめの数字を表示するよ。



●次の数字を予想して
HI LOW
を入力してね！

●5回繰り返すよ。



●あたり、はずれの回数を表示するよ

当たった回数

はずれた回数

隠れている数字が、左に表示されている数字より大きいか小さいかを予想するゲームだよ。

・大きい…HI（アラームキー）
・小さい…LOW（カレンダーキー）
を押してね。

5回勝負だよ！

12:電池交換

1）アラーム音が出なくなったら、3：遊ぶ前にの、電池のセット方法をよく見て電池を取り出し、新しい電池と交換してください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★スクリーンの見やすい位置
LCD＝液晶表示を使用したスクリーンは、見る位置によって多少見づらいことがあります。(右図15°のところ)遊ぶときは見やすい位置で楽しんでください。



★単3形乾電池（R6P）2個使用（付）

★電池耐久時間　連続約1年間

★時計精度（常温状態）月差±30秒以内



13:プロフィールメモ

初公開！めざまっち プロフィール

名前	めざまっち
誕生日	11月1日※
趣味	いたずら

※特に、めざまっちへの誕生日お祝いコメントはありません。

バースデー登録したデータを書いてね！

にがおえ	名前	
	誕生日	年　月　日
	趣味	
にがおえ	名前	
	誕生日	年　月　日
	趣味	
にがおえ	名前	
	誕生日	年　月　日
	趣味	
にがおえ	名前	
	誕生日	年　月　日
	趣味	

こまっためざまっちね！
でも、はかせ！！
下の説明のようにすれば
大丈夫ですよ！

その1　わがままな めざまっち！

9月 1日 ➡ 11月 1日
カレンダー
○

11月 1日 ➡ 10月 1日
アラーム
○

めざまっちは入力する時もわがままなの。
例えば…
・電池を入れて日付を入力する時
・日付を再設定する時
・誕生日とアニバーサリーで月を入力する時
10月を入力したいけど10月がでてこない時は…

アラーム
○ キーを押して数字を戻していくと
10月が出てくるよ。よかったね！

その2　いたずらな10月！



11月 1日 ➡ 10月 1日
アラーム
○

カレンダー表示の時、10月がない！
9月30日から10月1日になるはずが
11月1日になってしまったら…

1）操作方法
●時計表示でアラームストップキーとクリアキーを一緒に押して、時計設定画面にします。
●設定を変えない箇所は、ゲームキーを押してすすんでね。
●月が表示されたら、アラームキーを押して11月を10月にします。
●10月にしたらゲームキーを押してすすみ、通常の時計表示に戻します。

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

〈おことわり〉

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

〈お買い上げのお客様へ〉商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関 東)柏市豊四季241-22 〒277

☎ 0471-46-0371

(関 西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531

☎ 06-375-5050

(中 部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466

☎ 052-872-0371

- 電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時
- 電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

発売元

株式会社バンダイ

エレクトロニクス事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81